

KASUTAMISJUHEND

Tõmbejõul töötav gaasipõleti



1. Gaasi tüübid

Tehnilised põlevad gaasid vastavalt teabeplaadile.

2. Enne kasutamist kontrollige, et:

- Gaasi sulgemisseade on avatud.
- Gaasivaru on käepärast.
- Abistav õhusüsteem on töökorras.
- Küttesüsteem sisaldab vett.
- Ruumi termostaat (kui on olemas) on seatud soovitud temperatuurile.
- Regulaator on töökorras.
- Toide on sisselülitatud.
- Ahju õhustamine ja ventilatsioon on kindlustatud.

3. Kasutamine

- Avage gaasi sulgeklapp.
- Lülitage hädalüliti sisse.
- Lülitage põleti sisse.

4. Rike

- Rikke puhul süttib indikaatorlamp (gaasipõleti juhtseade).
- Vajutage lühiajaliselt gaasipõleti juhtseadme algseadistusnuppu.
- Põleti ei tööta – viige läbi p.2 all toodud kontrolliprotseduurid.
- Juhul kui riket ei õnnestu kõrvaldada, lülitage toide välja ja sulgege gaasi sulgeklapp. Nõudke abi klienditeenindustelt.

5. Gaasipõletussüsteemi hooldamine

- Hoidke katlaruum puhas.
- Tagage katlaruumi adekvaatne õhustamine ja ventileerimine.
- Kontrollige regulaarselt vee taset ja veesurvet.
- Klienditeenindused peavad kontrollima põletit vähemalt kord aastas.

6. Gaasipõleti väljalülitamine

- Lülitage välja toide katla pealülitiga.
- Sulgege gaasi sulgemisseadmed.

7. Gaasilõhn ja oht

- Lülitage põleti välja.
- Sulgege gaasi sulgeklapp.
- Hoidke hõõgumis- või leegiallikad piirkonnast eemal.
- Lülitage hädalüliti välja.
- Tagage piirkonna ventileerimine.
- Teavitage gaasiametit ja klienditeenindust.
- Vastavalt DIN 4788 nõudeile on ohutusega seonduva funktsiooniga osade remont keelatud. Kuid originaalosi ja identse tähtsusega osi on lubatud asendada.